

 $\bigcirc \bigcirc$

Arduino IDE

TP Arduino Julien Zoubian & Pierre Barrillon







Introduction

- <u>But</u>:
 - Utilisation d'un arduino pour récupérer les données mesurées par:
 - Un capteur de température PT100
 - Un capteur de lumière « photo resistor »
 - Visualisation des données dans une interface graphique Node-red
 - Commande d'un ventilateur

<u>Matériel</u>:

- Arduino UNO
- PT100 « 4 fils »
- Carte MAX 31865 (lecture PT100)
- Photo-resistor + résitance de 1kOhm
- Ventilateur 5V
- Câbles
- Structure mécanique













Arduino UNO

- Carte microcontrôleur ATmega328P.
- 14 pins I/O digital, 6 pins analog Input
- Connection USB
- Produit 5V et 3.3V
- Communications I2C et SPI disponibles





Câblage - montage

La carte MAX31865 :

- Vin vers 5V •
- gnd vs gnd
- CLK vers pin Digital #13
- SDO vers pin Digital #12 ٠
- CS vers pin Digital #10 •

Le ventilateur :



La Photo-resistor :

- Câble vers pin Digital #5
- Câble vers pin Analog #A2
- Câble de la résistance vers gnd



Installation





PT100

Ventilateur

Démarrage

- Connection au PC. Demander le mdp.
- Rechercher et lancer le logiciel IDE Arduino (show applications) ou ouvrir le fichier Stage3eme.ino (demandez où il se trouve).
- Le code est décrit juste après.
- Il faudra le « téléverser » dans la carte Arduino en sélectionnant le bon type de carte et le bon port.

S	Additional Driv	Videos	AisleRiot Solita	Atempo Live N	Text Editor	1 2 8 1 Calendar	A Document Scan	Geometry Dash
	A 文 Language Supp	System Monitor	LibreOffice	LibreOffice Calc	LibreOffice Draw	😻 🌔 P Dutilities	LibreOffice Im	LibreOffice Math
	? Help	LibreOffice Wri	東 Mahjongg	Cheese	Mines	Power Statistics	Proton Experi	Arduino IDE
				•				

			Stage2nde Arduino 1.8.19
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>S</u> ketch	<u>T</u> ools <u>H</u> elp		
	Auto Format Archive Sketch	Ctrl+T	
Stage2nde const int led = int PinLuz=A2; float Valluz =	Fix Encoding & Reload Manage Libraries Serial Monitor	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M	
<pre>void setup() { Serial.begin</pre>	Serial Plotter WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater	Ctrl+Shift+L	
<pre>pinMode(led, }</pre>	Port: "/dev/ttyACM0 (Arduino Uno)"	•	Serial ports
void loop() { if (Serial.a String co if (comma	Get Board Info Programmer: "USBtinyISP" Burn Bootloader	Þ	✓ /dev/ttyACM0 (Arduino Uno)

			Stage2nde Arduino 1.8.19	– 🗉 ×
<u>Eile Edit Sketch</u>	Tools Help			
00 B E	Auto Format	Ctrl+T		<u>@</u>
Stage2nde	Fix Encoding & Reload	Ctrl+Shift+I		
int PinLuz=A2; float ValLuz =	Serial Monitor Serial Plotter	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L		
<pre>void setup() {</pre>	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater			
Serial.begin pinMode(led.	Board: "Arduino Uno"	+	Boards Manager	
}	Port: "/dev/ttyACM0 (Arduino Uno)" Get Board Info	۲	Arduino Yún • Arduino Uno	
if (Serial.a String co	Programmer: "USBtinyISP" Burn Bootloader	٠	Arduino Duemilanove or Diecimila Arduino Nano	
<pre>string CO Burn Bootloader if (comm Bootloader</pre>			Arduino Naño Arduino Mega or Mega 2560 Arduino Mega ADK Arduino Leonardo Arduino Leonardo ETH Arduino Leonardo ETH Arduino Esplora Arduino Esplora Arduino Ethernet Arduino Fio Arduino Fio	
			Luly Bad Arduino Arduino Pro or Pro Mini Arduino NG or older Arduino Robot Control Arduino Robot Motor Arduino Gemma Adafruit Circuit Playground Arduino Yún Mini Arduino Industrial 101 Linino One Arduino Uno WiFi	

- Entête décrivant brièvement le code
- Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
- Définition des résistances de référence et nominal
- Définition du paramètre correspondant à la température
- Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
- Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
- Définition du paramètre correspondant à l'intensité lumineuse

Stage3eme

Programme pour le TP Arduino/Node-red dédié aux stagiaires de 3eme/2nde Version pour décembre 2025

Inclut :

- lecture d'une PT100 4 fils via la carte MAX31865
- lecture d'une photodiode
- ON/OFF d'un petit ventilateur via commande

#include <Adafruit_MAX31865.h>

// Dans l'ordre les pins du SPI: CS, DI, DO, CLK
Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(10, 11, 12, 13);

// Pin pour alimenter (ou pas) le ventilateur const int fan = 8; // Pins et paramètre correspondant à la photodiode int PinDiode=A2; int PinPowerDiode = 5; float ValLuz = 0;

- Entête décrivant brièvement le code
- Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
- Définition des résistances de référence et nominal
- Définition du paramètre correspondant à la température
- Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
- Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
- Définition du paramètre correspondant à l'intensité lumineuse
- Démarrage de la liaison série
- Déclaration du type de pin pour le ventilateur
- Configuration de la lecture de PT100 en 4 fils
- Réglage de la pin d'alimentation de la photo-resistor

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   pinMode(fan, OUTPUT); // déclaration du type de pin digitale
   thermo.begin(MAX31865_4WIRE); // configuration en 4 fils.
   digitalWrite(PinPowerDiode, HIGH); // alimentation de la photodiode
   delay(1000);
```

- Entête décrivant brièvement le code
- Appel de la librairie MAX31865 et utilisation pour définir les pins qui seront utilisées (10 à 13).
- Définition des résistances de référence et nominal
- Définition du paramètre correspondant à la température
- Définition de la pin utilisée pour le ventilateur (8)
- Définition des pins utilisés pour la photo-resistor (A2 et 5)
- Définition du paramètre correspondant à l'intensité lumineuse
- Démarrage de la liaison série
- Déclaration du type de pin pour le ventilateur
- Configuration de la lecture de PT100 en 4 fils
- Réglage de la pin d'alimentation de la photo-resistor
- Opération en boucle infinie
- Lecture sur la liaison série pour détecter l'allumage/extinction du ventilateur via une commande ON/OFF
- Récupération de la valeur de température et de l'intensité lumineuse
- Ecriture sur la liaison série de ces valeurs
- Attente de 1000 ms avant la prochaine mesure

void loop() {

```
if (Serial.available()) {
    String command = Serial.readString();
    if (command == "ON") {
        digitalWrite(fan, HIGH);
        digitalWrite(10,HIGH);
    }
    else if (command == "OFF") {
        digitalWrite(fan, LOW);
        digitalWrite(10,LOW);
    }
    else if (command != "") {
        Serial.println(command);
    }
}
```

```
// valeur de la température sur la sortie série.
temperature = thermo.temperature(RNOMINAL, RREF);
ValLuz = analogRead(PinDiode);
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.println(ValLuz);
```

```
delay(1000);
```

- <u>Vérification</u> sur le moniteur série ou traceur série après téléversement
- Utilisez la lampe de votre téléphone
- Réchauffez la sonde de t°



s O	utils Aide		
2	Formatage auto	matique	Ctrl+T
	Archiver le croqu	uis	
	Réparer encodag	ge & recharger	
	Gérer les biblioth	nèques	Ctrl+Maj+I
	Moniteur série		Ctrl+Maj+M
	Traceur série	3	Ctrl+Maj+L

Outils Aide

Formatage automatique	Ctrl+T
Archiver le croquis	
Réparer encodage & recharger	
Gérer les bibliothèques	Ctrl+Maj+I
Moniteur série	Ctrl+Maj+M
Traceur sívie	Ctrl+Maj+L
20	

Description rapide de node-red



https://nodered.org/

- Node-RED is a programming tool for wiring together hardware devices, APIs and online services in new and interesting ways.
- It provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows using the wide range of nodes in the palette that can be deployed to its runtime in a single-click.
- Une fois installé et exécuté on accède à l'interface pour coder à cette adresse : <u>http://127.0.0.1:1880</u>. On accède au dashboard (visualisation) à celle ci : <u>http://127.0.0.1:1880/ui</u>.
- Utiliser pour du contrôle-commande ou du monitorage.
- Programmation graphique avec des nœuds à connecter + javascript pour rajouter des algorithmes.
- Entre chaque nœud connecté, le paramètre *msg.payload* est transmis

Démarrage node-red



- Dans un terminal taper : node-red
- Dans un navigateur rentrer <a href="http://law.uki/http://law.uk

arrillon@marmaille:~\$ node-red Dec 09:46:28 - [info]	
ienvenue sur Node-RED	
=======================================	
Dec 09:46:28 - [info] Node-RED version: v3.1.1	
Dec 09:46:28 - [info] Node.js version: v20.10.0	
Dec 09:46:28 - [info] Linux 6.2.0-37-generic x64 LE	
Dec 09:46:28 - [info] Chargement des noeuds de la palette	
Dec 09:46:29 - [info] Fichier de paramètres : /home/barrillon/.node-red/setting	js.js

Code final espéré



Mais on va commencer par ça !



Palette et installation de nœuds



Certains nœuds font partie de librairies à installer via la palette.

Paramètres de l'utilisateur							
					Fermer		
Affichage	Noeuds	Installer	- Ju				
Palette	Node-RED Community catalogue	~ [Ir	nstaller 主	Trier:	↓ž m 2		
Configuration Git	Q Rechercher les modules				4908		

Pour nous :

٠

- node-red-dashboard
- node-red-node-serialport
- node-red-node-ui-table
 - node-red-contrib-ui-led
- node-red-contrib-boolean-logic-ultimate
- @flowfuse/node-red-dashboard
 - C @flowfuse/node-red-dashboard

Dashboard 2.0 - A collection of Node-RED nodes that provide functionality to build your own UI applications (inc. forms, buttons, charts).

🗣 1.19.1 🋗 il y a 3 semaines



Normalement yous avez tous sauf le dernier

Nœuds utilisés

🗘 change - Changer des paramètres	🖋 Mode	bloquer sauf s	si la valeur change 🗸 🗸		
Lien série IN ou OUT	••• Propriété	msg. payload	1)	
serial out		🗹 Appliquer le	e mode séparément pour chaque		
function Fonction codée en js		msg. topic]	
filter Filtre	♥ Nom	Nom]	
ComparatorUl timate Comparaison (valeur > seuil)		Propriétés		¢	li ili
Affichage sur dashboard		Comparator	Youtube Sample		
text abc Texte		Name	Above threshold 2		
gauge 🕜 Jauge		Humo	Above intestiola :)
chart C Graphique Injection		Input	msg. payload		
🚑 slider 🕨 Glissière (input) 🗦 inject		Topic 1	Measurement		
text input - Texte (input)		Operation	> ~		
Debug output switch Interrupteur debug	t	Topic 2	Threshold]

Lecture de l'arduino et affichage

Configuration sur NodeRed du lien série OUT



Sélectionner le bon serial port et configurer le lien.

Chaque élément de la dashboard doit être mis dans un groupe et un onglet

I Group	[Arduino control-command] Switches	~	ø	
III Tab	Arduino control-command	~	din a],

Il faut les créer si ils n'existent pas. Ils permettront l'affichage regroupé sur l'interface

[Arduino control-command] Switches	~
[Arduino control-command] Switches	
[Arduino control-command] Light level	
[Arduino control-command] Plots	
Ajouter un nouveau dashboard group	



Récupérer les données transmises par l'Arduino





Fonction javascript qui permet de séparer les valeurs de température et d'intensité lumineuse et leur donner un nom.

+ rajout du topic, on verra plus loin à quoi ça sert...



Affichage niveau de lumière



Envoie d'une commande à l'arduino

Lien avec le ON/OFF codé dans l'arduino:

• Simple texte en input

On va plus loin

Nom

1/0

Fait suivre msg.payload que si la valeur change.

On va plus loin

ON/OFF du ventilo manuel	Propriétés	<u>D</u> İ
ON/OFF manuel SaveSwitchManual	Nom SaveSwitchManual]
	Définir ✓ flow. switchManual ≡ sur la valeur ✓ msg. payload × □ Copie profonde de la valeur	
ON/OFF manuel	Sauvegarde dans une variable	

Affichage sur dashboard

On va plus loin

	horodatage	o Generation of OR Switch	h	Arduino	Envoi de la command l'Arduino	a e à
			© ON	/OFF du ventilateur		
C Répéter	intervalle	∽ ondes ∽	s Nom	OR Switch urations Au démarrage	Message reçu À l'arrêt	
Action rép	étée toutes les 2 seco	ondes	1 1 2 1 2 1 3 1 5 { 6 7 } 8 ei 9 { 10 11 } 12 ei 13 { 14 15 } 16 re 17	<pre>ar switchFilter = flow.get(ar switchManual = flow.get(ar Etat = switchFilter s f (Etat === true) msg.payload= "ON"; lse if (Etat === false) msg.payload= "OFF"; lse msg.payload = ""; eturn msg;</pre>	<pre>"switchFilter") false; "switchManual") false; witchManual;</pre>	

Utilisation des 2 variables pour faire un « ou » des deux.

DashBoard

- Comment faire pour avoir une LED allumée sur le dashboard quand le seuil est dépassé ?
- Avez-vous trouvé comment faire un graphique plus grand que 5 de côté ?

Rajout d'une fonction pour détecter un niveau trop élevé

oameri	e noeud function				
Supprim	er			Annuler	Terminer
🔉 Propr	iétés				
Nom 🗣	function 1				-
Cor	nfigurations Au	démarrage	Message reçu	À l'arrêt	
					V.II Married
1	var luz = msg.	payload;			
1 2	<pre>var luz = msg. if (luz > 300)</pre>	payload;			And the second s
1 2 3	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) {</pre>	payload;			
1 2 3 4	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) { msg.payloa</pre>	payload; d = true;			
1 2 3 4 5	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) { msg.payloa }</pre>	payload; d = true;			Land Land
1 2 3 4 5 6	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) {</pre>	payload; d = true;			Land to the second seco
1 2 3 4 5 6 7	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) { msg.payloa } else {</pre>	payload; d = true;			
1 2 3 4 5 6 7 8	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) { msg.payloa } else { msg.payloa</pre>	payload; d = true; d = false;			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	<pre>var luz = msg. if (luz > 300) { msg.payloa } else { msg.payloa }</pre>	payload; d = true; d = false;			

EXEMPLE D'APPLICATION AU CPPM

Système de test Modules/Cells loaded

Home > Dashboards > CPPM - OB Cell Loading QC 🟠 端			🗚 Add 🗸 🖾 🚳 🕐 Last 5 minutes 🗸 Q 📿 5s
PT100 - M1	PT100 - M2	PT100 - M3	PT100 - M4
2075 20.7 20.6 20.6 20.6 113700 113700 113900 114000	2005 2005	20.6	20.675 20.65 20.65 20.6 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.579 20.570
Humidity (%)	Dew point (*C)	Temperature environment (°C)	
428 424 425 424 423 229 229 220 220 220 220 220 220	235 23 Winn Warne Washer My Marker Million Marker	207 WI WI THINK WILLIAM AND THE SAME AND THE	-125 -135 -135 -146
421 11:37:00 11:38:00 11:39:00 11:40:00 11:41:00 — MI Last: 42.4 — M2 Last: 42.3 — M3 Last: 42.3 — M4 Last: 42.6	7.2 MM 138:00 11:38:00 11:40:00 11:41:00 - M1 Last: 7.32 - M2 Last: 7.22 - M3 Last: 7.27 - M4 Last: 7.27	20.5	-150 -150 11:37:00 11:38:00 11:39:00 11:3
Light level (a.u)	Door switches		

Système de test Modules/Cells loaded

YARR PC running scripts

IP: 10.11.12.51 (52, 53, 54)

Pour itk

- Le code gère les données et logs fournis par le microcontrolleur
- Il intègre leur sauvegarde sur Influxdb

Pour itk

Partie slow control Pilotage des 3 types d'alimentation

Partie interlock

PT100 🍝	Va 🔺	NTC / Light 🔶	Va 🔺	TM_RECEPTION_TIME	DE				
M1_PT100_11_T	20.427	M1_NTC_T	-136.6	I 1707147702007 1					
M1_PT100_14_T	20.46	M2_NTC_T	-136.0	Dangers (actual) 🔷	Statûs	Interlocks (lock-in) 🔺	Statûs	Controlled devices 🔺	Statûs
M2_PT100_11_T	20.46	M3_NTC_T	-134.3	1_LIGHT_DETECTED		1_LIGHT_DETECTED		M1_PEL_OFF	
M2_PT100_14_T	20.359	M4_NTC_T	-133.82	2_DOOR_OPENED		2_DOOR_OPENED		M2_PEL_OFF	
M3_PT100_11_T	20.359	M12_LIGHT_ADC		3_M1_PT100_TOO_HOT		3_M1_PT100_TOO_HOT		M3_PEL_OFF	
M3_PT100_14_T	20.393	M34_LIGHT_ADC		3_M2_PT100_TOO_HOT		3_M2_PT100_TOO_HOT		M4_PEL_OFF	
M4_PT100_11_T	20.46			3_M3_PT100_TOO_HOT		3_M3_PT100_TOO_HOT		M1_HV_OFF	
M4_PT100_14_T	20.46			3_M4_PT100_TOO_HOT		3_M4_PT100_TOO_HOT		M2_HV_OFF	
				4_M1_NTC_SUPER_HOT		4_M1_NTC_SUPER_HOT		M3_HV_OFF	
Ambient 🔺	Va 🔺	Dewpoints 🔺	Va 🔺	4_M2_NTC_SUPER_HOT		4_M2_NTC_SUPER_HOT		M4_HV_OFF	
M1_ENV_T	20.44	M1_ENV_DEWT	9.358	4_M3_NTC_SUPER_HOT		4_M3_NTC_SUPER_HOT		M1_LV_OFF	
M1_ENV_RH	49.293	M2_ENV_DEWT	9.277	4_M4_NTC_SUPER_HOT		4_M4_NTC_SUPER_HOT		M2_LV_OFF	
M2_ENV_T	20.4	M3_ENV_DEWT	9.294	5_DEWPOINT_REACHED		5_DEWPOINT_REACHED		M3_LV_OFF	
M2_ENV_RH	49.145	M4_ENV_DEWT	9.213	6_LOW_BOARD_VOLTAGE		6_LOW_BOARD_VOLTAGE		M4_LV_OFF	
M3_ENV_T	20.47			7_WATCHDOG_RESTART		7_WATCHDOG_RESTART			
M3_ENV_RH	48.979			8_PC_COM_LOST		8_PC_COM_LOST			
M4_ENV_T	20.36			9_NOT_ENOUGH_DRY_AIR		9_NOT_ENOUGH_DRY_AIR			
M4_ENV_RH	49.053			10_NOT_ENOUGH_VACUUM		10_NOT_ENOUGH_VACUUM			
Door switches 🛛 🔺	St 🔺			Teensy Notifications (La	test fir				
DSWITCH_1_OPEN	Closed								
DSWITCH_2_OPEN	Closed			Time		Message			^
DSWITCH_3_OPEN	Closed			05/02/2024 16:39:28 Legal TC received. Resetting all interlocks.					
DSWITCH_4_OPEN	Closed			05/02/2024 16:38:32 Starting. Setup complete. Now protecting. Custom parameters reset to default.					t.
DSWITCH_5_OPEN	Closed			05/02/2024 16:38:32 Starting. Setup complete. Now protecting. Custom parameters reset to default.					
				05/02/2024 16:30:32 Starting Setup complete. New protecting, Custom parameters reset to default					
	05/02/2024 10:38:32 Starting, Setup complete, Now protecting. Custom parameters reset to default.					· · ·			

Module 1	Module 2	Module 3	Module 4		
FORCE LISTEN POWER ON POWER OFF	FORCE LISTEN POWER ON POWER OFF	FORCE LISTEN POWER ON POWER OFF	FORCE LISTEN POWER ON POWER OFF		
Enable channel 1 (TOP) Enable channel 2 (BOTTOM) Enable channel	Enable channel 1 (TOP) Enable channel 2 (BOTTOM)	Enable channel 1 (TOP) Enable channel 2 (BOTTOM)	Enable channel 1 (TOP) Enable channel 2 (BOTTOM)		
Temp. regulation	Temp. regulation	Temp. regulation	Temp. regulation		
Dew point Module Coolblock 6.8 °C 25.0 °C 20.7 °C	Dew point Module Coolblock 6.7 °C 25.0 °C 20.6 °C	Dew point Module Coolblock 6.9 ℃ 25.0 ℃ 20.6 ℃	Dew point Module Coolblock 6.9 °C 25.0 °C 20.7 °C		
PID regulation enable	PID regulation enable	PID regulation enable	PID regulation enable		
Use the Coolblock (PT100) like T° reference	Select option	Use the Module (NTC) like T° reference	Use the Module (NTC) like T° reference		
T° Target	T° Target	T° Target	T° Target		
Use 12°C above dew point like set 🛛 🔹	Use 12°C above dew point like set 🛛 🔷	Use 12°C above dew point like set 🛛 🗨	Use 12°C above dew point like set 🛛 🗨		
PT100 (cooling block temp.) 0 °C	₽T100 (cooling block temp.) 0 °C	₽T100 (cooling block temp.) 0 °C	₽T100 (cooling block temp.) 0 °C		

BACK-UP

Affichage niveau de lumière

Supprimer les NaN via une fonction en javascript

